

# SEGURIDAD EN MUEBLES

## Configuraciones máximas admitidas

### Contenido

e-STUDIO520P/525P .....	2
e-STUDIO430P/530P .....	7
e-STUDIO430S/530S .....	8

## e-STUDIO520P/525P

La impresora con bandejas opcionales, grapadora y la base de ruedas (6B000000680)



La impresora con bandejas opcionales, grapadora y la base de ruedas (6B000000687)



Separador (6B000000673)



### Opciones de salida

Configuración de la impresora	Buzón de 4 bandejas			Unidad de salida de alta capacidad <sup>1</sup>	Bandeja de salida <sup>2</sup>			Grapadora <sup>3</sup>	Grapadora, perforador
	Arriba	Centro	Abajo		Arriba	Centro	Abajo		
A					✓	✓	✓		
		✓			✓		✓		
	✓	✓					✓		
	✓					✓	✓		
	✓		✓			✓			
		✓	✓			✓			
B	✓	✓	✓						
C	✓				✓	✓			
			✓		✓				
	✓						✓		
D	✓	✓							
F	✓							✓	
G							✓	✓	
H				✓	✓				
I									✓
J								✓	
K					✓				
L				✓					
M	✓								

<sup>1</sup> La unidad de salida de alta capacidad siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.  
<sup>2</sup> La unidad de salida es la única opción que puede situarse encima de la unidad de salida de alta capacidad.  
<sup>3</sup> La grapadora debe estar siempre en la parte superior de una configuración.

### Opciones de entrada

#### Notas:

- Con la impresora se puede configurar un máximo de cuatro bandejas opcionales.
- Utilice siempre una base de ruedas cuando la impresora esté configurada con una bandeja opcional de 2.100 hojas.

Configuración de la impresora	Bandeja opcional de 250 hojas <sup>1</sup>				Bandeja opcional de 550 hojas <sup>1</sup>				Separador <sup>2</sup>		Bandeja opcional de 2.100 hojas <sup>3</sup>
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
A											✓
					✓	✓	✓				✓
					✓	✓					✓
					✓						✓
	✓	✓	✓								✓
	✓	✓									✓
	✓										✓
	✓				✓						✓
	✓				✓	✓					✓
	✓	✓			✓						✓
B					✓	✓	✓	✓			
					✓	✓	✓				
					✓	✓					
					✓						
	✓				✓	✓	✓				
	✓	✓			✓	✓					
	✓	✓	✓		✓						
C	✓	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓								
	✓	✓									
	✓										
	✓				✓	✓					
	✓				✓						
	✓	✓			✓						
	✓	✓			✓						

<sup>1</sup> Las bandejas opcionales de 250 y 550 hojas pueden instalarse en cualquier orden.

<sup>2</sup> El separador debe colocarse debajo de los alimentadores de 250 o 550 hojas y no se puede utilizar junto con el alimentador de 2100 hojas.

<sup>3</sup> La bandeja opcional de 2100 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.

Configuración de la impresora	Bandeja opcional de 250 hojas <sup>1</sup>				Bandeja opcional de 550 hojas <sup>1</sup>				Separador <sup>2</sup>		Bandeja opcional de 2.100 hojas <sup>3</sup>
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
D										✓	
					✓	✓	✓			✓	
					✓	✓				✓	
					✓					✓	
	✓	✓	✓							✓	
	✓	✓								✓	
	✓									✓	
	✓				✓	✓				✓	
	✓				✓					✓	
	✓	✓			✓					✓	
	✓				✓					✓	✓
					✓	✓				✓	✓

<sup>1</sup> Las bandejas opcionales de 250 y 550 hojas pueden instalarse en cualquier orden.

<sup>2</sup> El separador debe colocarse debajo de los alimentadores de 250 o 550 hojas y no se puede utilizar junto con el alimentador de 2100 hojas.

<sup>3</sup> La bandeja opcional de 2100 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.

**Mueble**

**Notas:**

- Con la impresora se puede configurar un máximo de cuatro bandejas opcionales.
- Utilice siempre una base de ruedas cuando la impresora esté configurada con una bandeja opcional de 2.100 hojas.

Colocación	Bandeja opcional de 250 hojas <sup>1</sup>				Bandeja opcional de 550 hojas <sup>1</sup>				Bandeja opcional de 2.100 hojas <sup>2</sup>	Separador <sup>3</sup>	Buzón de 4 bandejas
	1	2	3	4	1	2	3	4			
Suelo <sup>4,5</sup>					✓						✓
	✓	✓									✓
	✓										✓
Escritorio <sup>6,7</sup>					✓	✓	✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓							✓
										✓	✓
Base de ruedas <sup>8</sup>									✓		✓
					✓	✓	✓				✓
	✓	✓	✓								✓
	✓				✓					✓	✓

<sup>1</sup> Las bandejas opcionales de 250 y 550 hojas pueden instalarse en cualquier orden.  
<sup>2</sup> La bandeja opcional de 2100 hojas siempre debe estar en la parte inferior de una configuración.  
<sup>3</sup> El separador debe colocarse debajo de la bandeja opcional de 250 o 550 hojas y no se puede utilizar junto con la bandeja de 2.100 hojas.  
<sup>4</sup> Puede utilizarse una base de ruedas opcional, pero también usar la impresora de forma segura sin ella.  
<sup>5</sup> Se puede configurar con cualquier opción de salida.  
<sup>6</sup> No se debe utilizar una base de ruedas opcional cuando se utilice la impresora con escritorio.  
<sup>7</sup> Se puede configurar con las opciones de entrada B y C, y cualquier opción de salida.  
<sup>8</sup> Se puede configurar con cualquier opción de entrada y de salida.

**e-STUDIO430P/530P**

Modelos de impresora	Colocación	Alimentador opcional de 2.000 hojas	Alimentadores de 250 hojas opcionales				Alimentadores de 500 hojas o separadores de 13 cm (5,1 pulg.) opcionales				Base de ruedas opcional 6B000000543
			1	2	3	4	1	2	3	4	
e-STUDIO430P y e-STUDIO530P	Escritorio o mueble giratorio		✓	✓	✓	✓					
			✓	✓	✓		✓				
			✓	✓			✓	✓			
			✓				✓	✓	✓		
							✓	✓	✓	✓	
e-STUDIO430P	Suelo		✓	✓	✓						Hardware opcional
e-STUDIO530P			✓				✓				
							✓	✓			
			✓	✓	✓						
			✓	✓			✓				
							✓	✓			
e-STUDIO430P y e-STUDIO530P			✓	✓	✓	✓					Necesario
			✓	✓	✓		✓				
			✓	✓			✓	✓			
			✓				✓	✓	✓		
					✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓							
		✓	✓			✓					
		✓	✓			✓	✓				
		✓				✓	✓	✓			

**Nota:** Asegúrese de que la altura total de la configuración seleccionada se ajusta a su entorno de trabajo.

## e-STUDIO430S/530S

Modelos de impresora	Colocación	Alimentador opcional de 2.000 hojas	Alimentadores de 250 hojas opcionales				Alimentadores de 500 hojas o separadores de 13 cm (5,1 pulg.) opcionales			Base de ruedas opcional 6B000000543	
			1	2	3	4	1	2	3		
e-STUDIO430S	Escritorio o mueble giratorio		✓	✓	✓	✓				Necesario	
			✓	✓	✓		✓				
			✓				✓	✓			
							✓	✓	✓		
e-STUDIO530S				✓	✓	✓		✓ <sup>1</sup>			
				✓				✓ <sup>1</sup>	✓		
								✓ <sup>1</sup>	✓		✓
e-STUDIO430S	Suelo		✓	✓	✓	✓					
			✓	✓			✓	✓			
			✓				✓	✓	✓		
e-STUDIO530S				✓	✓	✓		✓ <sup>1</sup>			
				✓	✓			✓ <sup>1</sup>	✓		
								✓ <sup>1</sup>	✓	✓	
				✓				✓ <sup>1</sup>			

<sup>1</sup> Incluido

**Notas:**

- El separador debe colocarse debajo de los alimentadores de 250 o 500 hojas y no se puede utilizar junto con el alimentador de 2.000 hojas.
- El alimentador de 2.000 hojas opcional debe estar instalado debajo del resto de alimentadores.
- Se necesita al menos un alimentador o un separador con esta base de ruedas.
- Asegúrese de que la altura total de la configuración seleccionada se ajusta a su entorno de trabajo.